

CONFIGURAÇÃO DO LEITOR (scanner de mão)

LEITOR DE CODIGO DE BARRAS BEMATECH S-500

	1º CLICK Início da Configuração
	2º CLICK Para pular campo automático
	3º CLICK Salva a Configuração