

CONFIGURAÇÃO DO LEITOR (scanner de mão)

LEITOR DE CODIGO DE BARRAS BEMATECH BR 310.

	1º CLICK Início da Configuração
	2º CLICK Para pular campo automático
	3º CLICK Finaliza Configuração
	4º CLICK Salva a Configuração