

# CONFIGURAÇÃO DO LEITOR (scanner de mão)

## LEITOR DE CODIGO DE BARRAS ELGIN BS 313.

|   |  |
|---|--|
|    | 1º CLICK<br>Início da Configuração         |
|   | 2º CLICK<br>Para pular campo<br>automático |
|  | 3º CLICK<br>Finaliza Configuração          |
|  | 4º CLICK<br>Salva a Configuração           |